

Button	Function	Description
G	Roller,office mode and Games mode changeable	Short press: Roller is light adjust function when the button is light,Light off :it changes to Volume control function; Long press 2seconds:Office or games modes changeable
	Átkapcsol az Office éa Game üzemmódok között	<b>A gomb hosszú lenyomásával (2mp) átkapcsol az Office és a Game üzemmódok között. (A led-sor első kjelzője "G")</b>  <b>Office módban:</b> <b>A G gomb rövid lenyomásával beállítási üzemmód váltás, a következők szerint:</b> <b>Ha G gomb világít: a tekerőgomb a fényerőt szabályozza</b> <b>G gomb nem világít: a tekerőgomb a hangerőt szabályozza.</b>
A1	Previous/Mode1	Office mode:Previous (Green color as the default color)      Game mode:Mode1 (White color as the default color)
		<b>Office módban: Előző (zöld szín alapbeállításban)</b> <b>Game módban: Mode1 (fehér szín alapbeállításban)</b>
A2	Play ,Pause/Mode 2	Office mode:Play pause (Green color as the default color)      Game mode:Mode2(White color as the the default color)
		<b>Office módban: Lejátszás/szünet (zöld szín alapbeállításban)</b> <b>Game módban: Mode2 (fehér szín alapbeállításban)</b>
A3	Next Track/Mode3	Next Track:(Green color as the default color)      Game mode:Mode3 (White color as the the default color)
		<b>Office módban: Következő (zöld szín alapbeállításban)</b> <b>Game módban: Mode3 (fehér szín alapbeállításban)</b>
M	Customized Mode key	In any mode, short press the M key to switch to the custom mode and press again 3S, four indicators flash and the M button light indicates the currently selected color. Press any button, the corresponding button can be defined as the selected color, the color is scrolled through the wheel, press the M button again to save the light and exit from Defining state
		<b>Az M gomb rövid lenyomása az egyedi színbeállításra tér vissza.</b>  <b>Bármely üzemmódban, az M gomb hosszú lenyomása (3mp) után, a négy LED lüktető fénnel jelez.</b> <b>Az M gomb színe jelzi az aktuálisan kiválasztott színt. Bármelyik gomb lenyomásával, az adott lenyomott gombhoz hozzárendelődik a kiválasztot szín. A kiválasztott színt a henger alakú görgőgomb forgatásával lehet változtatni.</b>  <b>Az M gomb lenyomásával, a beállítások elmentésére- és a beállítási üzemmódból való kilépésre kerül sor.</b>