

Használati útmutató

Üzembe helyezés

Csatlakoztatom a billentyűzetet a számítógép USB portjára az USB-Type-C kábellel (a **Space kéken** világít-jelzi, hogy az akku töltés alatt van)

Letöltöm a billentyűzet szoftverét a www.gwings.eu honlapról.

A letöltés és telepítés követően, megjelenik a billentyűzet beállító felülete.

A beállításokat csak vezetékes üzemmódban lehet elvégezni, vezeték nélküli üzemmódban a szoftver elindítása után a gép a csatlakozás hiányát jelzi.

Az esetleges egyéni beállítások elvégzése után a billentyűzet (vezetékes) használatra készen áll.

Vezeték nélküli üzemmód

Bekapcsolom a BT üzemmódot a billentyűzet hátsó részén elhelyezett kapcsoló gombbal, 0-> I.

Eltávolítom a csatlakozó kábelt.

Automatikusan bekapcsol a BT kereső üzemmódja. A **Tab billentyű fehéren, folytonosan világít**, a „P” gomb fehéren váltakozón világít ezzel jelezve a keresés folyamatát.

Ezt az üzemmódot az FN+Tab-bal is el lehet érni. Amennyiben a „P” gomb nem világít leütöm az FN+P együttest.

A billentyűzet BT vezeték nélküli módját a Tab gomb fehér színe jelzi.

Az FN+Q, +W vagy +E-vel kiválasztandó csatornát.

A kiválasztott csatorna (Q, W vagy E) kéken világít.

Megj. Három különböző eszközhöz csatlakoztathatom a **gW995mkb** billentyűzetemet. A kívánt csatornát az FN+Q, +W vagy +E-vel választhatom ki.

A csatlakoztatásra kívánt eszközön nyugtázni kell a párosítást.

Az elfogadás után a billentyűzet vezeték nélküli módban készen áll a használatra.

Az FN+X leütésével a háttérvilágítás bekapcsol illetve kikapcsol.

További FN+Ú leütésre változik a háttérvilágítás mintája

FN+Ú vagy FN+U-val változtathatom a fény erejét. A beállításokra utaló piktogramok a billentyűk alsó részében vannak elhelyezve.

Amennyiben a billentyűzetet egy percre nem használom, a billentyűzet háttérvilágítása lekapcsol. Bármelyik gomb lenyomásával visszakapcsol a háttérvilágítás és a billentyűzet átkapcsol normál, beviteli módba.

Ha a billentyűzet 10percig nincs használatban, a billentyűzet átkapcsol alvó (sleep) üzemmódba. A billentyűzet aktiválását bármelyik gomb lenyomásával (vagy az FN+Tab leütésével) lehet kezdeményezni.

A további használat során a vezetékes és vezeték nélküli (BT) üzemmódok közötti átváltásra az FN+Tab leütésével végezhetem el. A Tab billentyű fehér színe jelzi, hogy a billentyűzetem éppen BT módban van.

A billentyűzet kikapcsolását a kapcsoló gombbal tudom elvégezni.